


COMMO

Инструкция пользователя



Портативный аккумулятор
Commo Aeon 20000 mAh

Модель: CBP-20PD-GRY,
CBP-20PD-GRN

Содержание

1. Меры безопасности
2. Внешний вид аккумулятора
3. Технические характеристики аккумулятора
4. Зарядка аккумулятора
5. Зарядка внешнего устройства кабелем
6. Индикация уровня заряда аккумулятора
7. Включение и выключение аккумулятора
8. Утилизация и прочая информация

Комплектация

Портативный аккумулятор - 1 шт.

Кабель для зарядки USB Type-C - 1 шт.

Инструкция пользователя


1. Меры безопасности

1. Перед первым использованием полностью зарядите аккумулятор. Новый аккумулятор требует 2-3 цикла заряда-разряда для достижения максимальной ёмкости.
2. Для подзарядки аккумулятора используйте напряжение питания не менее 5В/1А.
3. Заряжайте аккумулятор хотя бы раз в месяц, даже если не пользуетесь им — это продлит срок службы батареи.
4. Стандартный ресурс аккумулятора составляет 800 циклов заряда-разряда. После этого эффективная ёмкость аккумулятора может снижаться.
5. Для подзарядки аккумулятора используйте кабель соответствующей спецификации. Использование неподходящего кабеля влияет на скорость заряда, а также может привести к повреждению аккумулятора.
6. При отключении кабеля от аккумулятора держите его за штекер, не тяните за шнур.
7. Не храните и не заряжайте аккумулятор рядом с источниками тепла и легковоспламеняющимися предметами. Рекомендуемая температура использования: от 0 до +40 °C.
8. Не подвергайте аккумулятор продолжительному воздействию прямых солнечных лучей.
9. Не подвергайте аккумулятор ударам и механическим воздействиям. Не разбирайте и не ремонтируйте его самостоятельно. Любые изменения повлекут за собой прекращение гарантии производителя. Для обслуживания аккумулятора обратитесь в сервисный центр.

10. Не допускайте попадания в аккумулятор влаги, пыли и грязи, не погружайте его в жидкость.
11. Храните аккумулятор в недоступном для детей месте. Заряжать аккумулятор можно только под контролем взрослых.
12. Не вставляйте в разъёмы аккумулятора посторонние предметы. Соприкосновение аккумулятора с металлическими предметами может вызвать замыкание контактов и нарушение работы.
13. Очищайте аккумулятор сухой мягкой тканью. Не используйте моющие и чистящие средства.
14. Не заряжайте от аккумулятора устройства, непредназначенные для зарядки от USB-порта или неподходящие по характеристикам.

2. Внешний вид аккумулятора

1. USB Type-A порт
2. USB Type-C порты
3. Индикатор уровня заряда аккумулятора
4. Кнопка включения/выключения



3. Технические характеристики аккумулятора

Тип батареи: литий-полимерная

Ёмкость: 20000 мАч

Входное напряжение:

USB-C1 (PD)	5B/3A; 9B/3A; 12B/2,91A; 15B/2,33A
-------------	------------------------------------

USB-C2 (PD)	5B/3A; 9B/3A; 12B/2,91A; 15B/2,33A
-------------	------------------------------------

Выходное напряжение:

USB-C1 (PD)	5B/3A; 9B/3A; 12B/2,91A; 15B/2,33A
-------------	------------------------------------

USB-C2 (PD)	5B/3A; 9B/3A; 12B/2,91A; 15B/2,33A
-------------	------------------------------------

USB-A (QC)	5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A
------------	------------------------

USB-C1 + USB-C2	USB-C1: 5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A; 15B/1,2A (MAX: 18Вт.) USB-C2: 5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A; 15B/1,2A (MAX: 18Вт.)
-----------------	--

USB-C1 + USB-A	USB-C1: 5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A; 15B/1,2A (MAX: 18Вт.) USB-A: 5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A (MAX: 18Вт.)
----------------	--

USB-C2 + USB-A	5B/3A MAX: 15Вт
----------------	-----------------

USB-C1 + USB-C2 + USB-A	USB-C1: 5B/3A; 9B/2A; 12B/1,5A; 15B/1,2A (MAX: 18Вт.) USB-C2 + USB-A: 5B/3A (MAX: 15Вт.)
-------------------------	--

Максимальная мощность: 35 Вт

Зарядка 2 или 3 устройств одновременно: 5 В/3 А (15 Вт)

Проводные стандарты зарядки внешних устройств:

PPS/PD3.0/PD2.0, QC3.0/QC2.0, AFC, FCP,

high voltage SCP, PE2.0/PE1.1, SFCP


Проводные стандарты зарядки аккумулятора:

PD3.0/PD2.0, AFC, FCP, PE1.1

4. Зарядка аккумулятора

При первом включении аккумулятор может быть частично заряжен, несмотря на это, полностью зарядите его перед первым использованием.

Подключите кабель зарядки сначала к питанию (к розетке или компьютеру), а затем к порту USB Type-C аккумулятора.



Примечание: адаптер питания в комплект поставки не входит.


Во время зарядки аккумулятора индикация уровня заряда принимает одно из следующих значений:

Состояние	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Идёт зарядка	Отображение уровня заряда
Полностью заряжен	Нет индикации

Примечание: при превышении рабочей температуры, если аккумулятор сильно нагреется при зарядке, индикатор погаснет. Отключите устройство и дайте ему полностью остыть, потом продолжите зарядку.

5. Зарядка внешнего устройства кабелем

Для зарядки внешнего устройства через USB-кабель подсоедините кабель с разъёмом USB Type-A или Type-C к соответствующему гнезду аккумулятора, а другой конец кабеля – к заряжаемому устройству.



Во время зарядки аккумулятора индикация уровня заряда принимает одно из следующих значений:

Состояние	Индикатор уровня заряда аккумулятора
Идёт зарядка	Отображение уровня заряда
Полностью заряжено	Нет индикации

6. Индикация уровня заряда аккумулятора

1. Во время зарядки аккумулятора:

Индикация	Заряд батареи аккумулятора
• • • • •	Полностью заряжен
• • • • ○	75–100%
• • • ○ ×	50–75%
• ○ × ×	25–50%
○ × × ×	Менее 25%

2. Во время зарядки внешнего устройства:

Индикация	Заряд батареи аккумулятора
○ × × ×	Менее 3%
× × × ×	Полностью разряжен

Обозначения светодиодов

•	Светодиод горит
○	Светодиод мигает
×	Светодиод выключен

7. Включение и выключение аккумулятора

Аккумулятор включится автоматически при подключении к нему внешних устройств или зарядного устройства, при этом загорятся светодиодные индикаторы.

Когда внешние устройства (или зарядное устройство) будут отключены или полностью заряжены, аккумулятор автоматически выключится.

8. Утилизация и прочая информация

По истечении срока службы утилизируйте аккумулятор в соответствии с местным законодательством или передайте его в сертифицированный пункт сбора.

Технические параметры, указанные в инструкции пользователя, могут отличаться от реальных характеристик устройства.

Производитель может вносить изменения в инструкцию без предварительных предупреждений.

Изображения, используемые в инструкции, приведены в ознакомительных целях. Все зарегистрированные торговые марки являются собственностью их владельцев.

Изготовитель: Интертех Сервисез АГ
Адрес: Верфтештрассе 4, 6005 Люцерн, Швейцария
Импортёр и организация, принимающая претензии
покупателей на территории РФ: ООО «Маркет.Трейд»
Адрес: 121099, Россия, г. Москва, Новинский б-р, д. 8
info@commo.ru

Изготовлено в Китае.

Дата изготовления: см. на упаковке.

Гарантия — 1 год. Срок службы — 3 года.



RoHS

Инструкция пользователя и документы о подтверждении
соответствия расположены на сайте www.commo.ru.